

D802SD投入口交換手順

1. ピンの左右両方をそれぞれ内側に押す。
(内側押すことで、投入口に溶接されているL字の金具とEリングの間にすき間を持たせる)



2. Eリングをつかみ手前に引き外す。
1番の工程ですき間があまり確保できずEリングがつかみにくい場合は、左側をつかんで外す場合は、投入口を左へ右の場合は右へずらすと少しすき間が出来てつかみやすくなります。
Eリングがしっかりつかめていれば、簡単に外れます。



3. ピンの左右それぞれを 本体に溶接されている受け金具から外れない程度に外側へずらす。
(ピンが受け金具から外れてしまうとバネが外れてしまい再度付け直しが必要となります。)



4. 投入口を左右にずらし外す。



5. 新しい投入口を合わせ
バネの足をひっぱり投入
口に載せる。



6. 左右どちらか一方を投入口の
L字金具に通す。



7. 反対側のバネを引き上げ投入
口のL字金具の穴にピンを通す。
(上記5. 6. の作業を反対側
も行う)

8. ピンの左右両方をそれぞれ内側に押す。



9. EリングをEのホルダーに左記写真の様にはめる。



9. ピンの溝にEリングをはめる。
(左右2箇所)

