


①

取出側のドアを開けて、ポストの内部で作業します。
投入側のプッシュリベット(左右)を抜き取ります。




②

プッシュリベットは、マイナスドライバー等で引き抜いてください。



③



次に、上部のツメを外します。(下方向に押すと外れます。)

④



ツメを外すと、投入側パネルの上側が外れます。
上側が外れても、下側の引っ掛かりでパネルは脱落はしません。

⑤

上側のツメはこの部分を押しとパチッとはまります。



※ 新しい投入側パネルを
取り外した手順と 逆の手順で取り付けてください。