



## ■「ドア下がり」の原因と考えられる内容

- ①. ドア側の上下丁番のビスが緩んでいないか。  
→ 緩んでいる場合は、ドライバーで締めてください。
- ②. ドア側丁番先端の軸部分が曲がっていないか。  
→ 曲がっている場合は、部品を交換。
- ③. 本体側の丁番金具(軸受け)が曲がっていないか。  
→ 曲がりの程度が軽い場合は、修理作業員が伺い丁番金具を調整。