


POSTE「D-805 / D-805PS」ドア取り換え手順

ドアを開いて、スライド丁番を固定している上下のビスをドライバーで緩めます。
(ビスは取り外さないで緩めるだけで結構です。)
(その他のビスは調整用ですので、取り換えの際は触れないでください。)



ビスを緩めた状態でドアを手前に軽く引き出しますと、左方向にスライド丁番ごとドアが外れます。

取付けは取り外した手順と逆に、左方向からスライド丁番を金具に被せてスライド丁番を指で押さえながらドアごと奥方向に押し込みます。
押し込んだ状態で、ドアを支えながら上下の固定ビスを締め込みます。