

名札入れの使い方について





名札入れの裏側の開口部を押すと「名 札カバー(透明アクリル)」の中央部 が反った状態で前面に出てきます。


2



押し出して反った状態で「名札カバー (透明アクリル)」の左右どちらかを外 しますと反対側も外れます。

「ネームカード、ルームナンバーカード」 も開口部から押し出すと取り外せます。 (2枚のカードは重ねた状態になっています。)


3



「ネームカード」に名前シール等を貼り付けてください。


「ルームナンバーカード」はネーム部 分が切り抜かれています。

4




「ネームカード」に「ルームナンバーカード」を重ねて名札入れに戻します。 (カード上部左右の差込部を名札入れに差し込んでください)

5



「名札カバー(透明アクリル)」の一端を先に差し込み、中央部から弓なりに反らせて反対側の端部を差し込みます。

6



以上で終了です。



お問い合わせ先

リンタツ株式会社

1)投入口から指を差し込んで、 名札入れの裏面を手前に押す。



3)残りの片側を抜き取って、アクリルプレートを取り外す。



5)アクリルプレートとネームカードを 取り外した状態。



7)アクリルプレートの片側を差し込み 弓なりにして、もう片側も差し込む。



2)アクリルプレートを弓なりにした 状態で、片側を外す。



4)ネームカードも指で押し出して 取り外す。



【取り付け】 6)ネームカードを差し込む。



8)取り付けた状態。

