

スライド丁番 取扱説明書


リントツ集合郵便受箱 ポステシ리즈 D-805・D-805PS

スライド丁番は、ねじの調節により 簡単に扉の調節ができます。

調節方法



■ 扉の傾きを下げたい時……

①のネジを
時計回り(右に)に回すと、
扉の傾きを下げる
ことができます。



■ 扉の傾きを上げたい時……

②のネジを
時計回り(右に)に回すと、
扉の傾きを上げる
ことができます。



※ ③、④、⑤ のネジが緩んでいる場合は、しっかり締めてください。



リントツ株式会社

加工品開発部

愛知県名古屋市中区橋一丁目28番9号

電話(052)331-8317

電話(03)5541-3171

電話(06)6262-5915

東京支店

大阪支店

※ ③のネジは、緩めると扉が外れますので 緩めないでください。


※ ①②のネジを両方とも右に回してしまうと 扉全体が左寄りになり、
解錠できなくなりますので ご注意ください。

※ 扉が傾いたまま閉めてしまうと、開かなくなることがありますので
ご注意ください。


D-805/D-805PS

新タイプ・旧タイプ見分け方

リントツ株式会社



【旧タイプ:スライド丁番】



【新タイプ:軸丁番】

